

PRD EASYSTART TIMING CHART

PRD E.S.I(イージースタートイグニッションシステム) 点火時期

1. ピストンを上死点(一番上の位置)まで移動させます。
2. イグニッションプレートを左図のように設定します。

※ PRD製イグニッションとOPPAMA製イグニッションの互換性はありません。

