

BELL MIRROR SHIELD 取扱説明書



この度はBELLミラーシールドをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書はお客様が当製品を安全に正しく使用していただく為に、ご使用される前に必ずお読みください。

また本製品を使用している間は、この取扱説明書を大切に保管し、売却、譲渡の際は、本製品に添付してお渡し下さい。誤った使用方法や 取扱いによって生じた損害について、弊社は一切その責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。



このラベルは、死亡または重傷を負うこと に至る可能性がある危険状況を示していま す。十分ご注意下さい。



このラベルは、軽傷または中程度の傷害を 負うことに至る可能性がある危険性、及び 物的損害の可能性がある危険性を示してい ます。十分ご注意下さい。

ご使用になる前に

ご使用になる前に、ご購入されたミラーシールド本体が現在使用されているシールドと形状が 同じかどうかをご確認下さい。



このミラーシールドはBELL4輪ヘルメット専用品です。改造や加工は絶対に行わないで下さい。 警 告 シールドの改造等は事故の原因となる場合がありますので大変危険です。



ミラーシールドは溶接作業、レーザー光線等の遮光には絶対に使用しないで下さい。

<u>ーー</u> 警告誤った使用方法は眼を傷める場合があります。



ミラーシールドに視界を妨げるステッカー等は絶対に貼らないで下さい。

__ 告 視界範囲が低下し大変危険です。



オイル・ガソリン等の付着した布や手袋でシールド表面に触れないで下さい。

シールド表面のミラーコーティングを保護するためにティアオフシールド(捨てバイザー)の使用を お勧めいたします。



シールドの交換について

注意 シールドの交換はHEXレンチ (SIZE:5/16 or 8mm)を使用し脱着を行ってください。 この際、ピボットネジの締め過ぎはヘルメット本体の破損原因になりますので十分ご注意ください。

使用上の注意



夜間の使用は危険ですので絶対におやめください。



メンテナンスについて

落とし最後に柔らかい布で水分を拭き取ってください。

シールド表面には特殊なミラー加工を施してありますのでシンナー、アルコール等の含まれたクリーニング材、雨を はじく撥水剤等は絶対に使用しないで下さい。



保管について

______________________注 意 高温、多湿の場所に置いたりシールドに傷をつけるような金属等と一緒に保管しないで下さい。

製造元



BELL RACING EUROPE SA

Chaussee d'Alsemberg 147, 1630 Linkebeek, Belgium

Phone: +32.2.383.0310 Fax: +32.2.381.2131

株式会社 ワイエフシー

東京都港区新橋6-2-1

Phone: 03-3431-9930 Fax: 03-3438-3830

bellracing@mta.yrc.co.jp F-mail: www.bellracing.jp

輸入発売元

YFC