


# HW-30A パーツリスト



ITEM	PART NO:	DESCRIPTION
9	+ * 16-B217	ダイヤフラム ガ スケット (0.5mm)
10	+ * 237-600	ダイヤフラム メタル
11	91A-275	ダイヤフラム カバ -
13	+ * 16-B392	フューエルポン プ ガ スケット (1.0mm) HW
14	+ * 237-223	フューエルポン プ ダ イフラム クリア- (0.08mm) HW
15	141-89	フューエルポン プ ボ デ イ
16	15C-51	フューエルポン プ ボ デ イ-スクリュー
17	95-170	フューエルストレーナ- スクリーン
18	+ * 16-B205	フューエルストレーナ- カバ -ガ スケット
19	91-A251	フューエルストレーナ- カバ -
20	15-B313	フューエルストレーナ- カバ -スクリュー
21A	43-1029	アイド ルスクリュー- Low HW
21B	24-B449	アイド ルスクリュー- スプ リング
21C	78A-256	アイド ルスクリュー- ワッシャ-
21D	44-361	アイド ルスクリュー- パ ッケン HW
25	* 155A-27	インレットレバ -
26	15-B329	インレットレバ - スクリュー
26A	32-79	インレットレバ - ピ ッン
27	* 233-721P	インレットニード ル&シートSet HW
28	16-B199	インレットニード ルガ スケット
29	24-B299	インレットテンション スプ リング
30A	43-1030	ハイスピ-ド スクリュー- HW
30B	24B-449	ハイスピ-ド スクリュー- スプ リング
30C	78A256	ハイスピ-ド スクリュー- ワッシャ-
30D	44-361	ハイスピ-ド スクリュー- パ ッケン HW
33	29-224	スロットルシャフト クリップ
35	15-C19	スロットルシャフト クリップ スクリュー
36	24-B381	スロットルシャフト リターンスプ リング
37	14-A118	スロットルシャッタ- HW
38	15-C20	スロットルシャッタ- スクリュー
42	13-B216	スロットルシャフト HW
43	12-1220	スロットルレバ - Assy HW
44	15-C52	スロットルレバ - スクリュー- HW
51	363-318	アイド ルノズ ル HW
54	80-160	メインプ ラグ HW
55	136-562	スロットルリフテージ HW
56	15-C67	スロットルリフテージ スクリュー HW
57	15-C9	リミッター-スクリュー HW
58	24-B131	リミッター-スプ リング HW
60	81-377	キャブ レタ-フランジ ナット HW
62	24-C-334	アクセルリターンスプ リング HW
[*]	RK-2HW	キャブ レタ- リバ アキッ ト RK-2HW
[+*]	DG-2HW	ダイヤフラム&ガ スケットキッ ト DG-2HW

